


GREENLINE®

4K Stick Air

Руководство пользователя


1. Общая информация об устройстве




- ① HDMI-порт ② Разъем Type-C
③ Инфракрасный порт ④ USB-порт

2. Установка


1. Подключите HDMI-кабель к HDMI-порту вашего телевизора. Подключите кабель питания к разъему питания ТВ-стика. Подключите другой конец кабеля к сетевому адаптеру 5 В / 2 А. Вставьте адаптер в электрическую розетку. После подачи питания устройство автоматически включится.



2. Альтернативный способ. При необходимости ТВ-стик можно запитать от USB-порта телевизора. Подключите кабель питания к ТВ-стику. Подключите другой конец кабеля к USB-порту телевизора. Включите телевизор и дождитесь запуска ТВ-стика. Возможность питания от USB-порта зависит от характеристик телевизора. Если мощности USB-порта недостаточно, устройство может работать нестабильно (не запускаться, перезагружаться или зависать). В этом случае рекомендуется использовать сетевой адаптер 5 В / 2 А.



3. Подключеніе ТВ Стика к Wi-Fi сети



3. Об адаптерах, которые можно использовать для питания ТВ стик

Если вы подключаете USB-кабель питания к адаптеру, идеальное напряжение составляет от 4.8 В до 5.3 В, а входной ток должен быть не менее 1А. Некоторые адаптеры быстрой зарядки не подходят для ТВ Стика, так как их выходное напряжение может быть слишком высоким во время использования.

