




Руководство пользователя

1. Общая информация об устройстве



1 HDMI-порт


2 Разъем Type-C

3 Инфракрасный порт


4 USB-порт

2. Установка

1. Подключите HDMI-кабель к HDMI-порту вашего телевизора, затем подключите кабель питания к USB-порту. После этого подключите оба кабеля к соответствующим портам ТВ стика.



2. Подключение ТВ Стика к Wi-Fi сети



3. Об адаптерах, которые можно использовать для питания TV STICK

Если вы подключаете USB-кабель питания к адаптеру, идеальное напряжение составляет от 4.8 В до 5.3 В, а входной ток должен быть не менее 1А. Некоторые адаптеры быстрой зарядки не подходят для ТВ Стика, так как их выходное напряжение может быть слишком высоким во время использования.



ТЕХПОДДЕРЖКА